

TRYGG på hytta

LES MER PÅ
WWW.NRBR.NO



VÅR KOMPETANSE
- DIN TRYGGHET!

Brannsikker hytte

Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger? Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det viktig å stille samme krav til brannsikkerheten der som hjemme.

I følge ny forskrift skal derfor feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger. Ta kontakt med brannvesenet i området der din hytte/fritidsbolig ligger, hvis du lurer på når dette skjer hos deg.

Røykvarslere

Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. Med fungerende røykvarslere får du og andre som oppholder seg i huset, mulighet til å komme dere ut.

Påbudt

Sjekk røykvarslerne med jevne mellomrom og gjør det til en huskeregel å ta med nytt batteri når du handler til ferien.

I taket

Plassering av røykvarslere er svært viktig for hvor raskt de reagerer på røyk:

- Det skal være minst én røykvarslere i hver etasje.
- Røykvarslere skal monteres i taket og minimum 50 cm fra vegg.
- I hus med flere etasjer bør du montere varslerne nær trappene.
- Varslerne bør monteres i rømningsveiene, for eksempel i ganger som knytter flere rom sammen.
- Du skal kunne høre alarmen tydelig i oppholdsrom og på soverom når dørene er lukket.

Slokkeutstyr

Det er påbudt med manuelt slokkeutstyr på alle hytter og fritidsboliger. Det må være plassert lett tilgjengelig og nær der du sover.

Alle i boligen må vite hvor slokkeutstyret befinner seg og hvordan det brukes.

Pulverapparat

Pulverapparat (minimum 6 kilo) kan brukes på alle typer branner. Det tømmes på 10-20 sekunder.

Sjekk pulverapparatet når du kommer på hytta:

- Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet.
- Sjekk at plomberingen er intakt og at det ikke er skader på apparatet.
- Sjekk at ikke noe er dyttet inn i slangen slik at den er tett.
- Snu apparatet på hodet noen ganger til du kjenner/hører at pulveret er løst og ikke har klumpet/festet seg.

TIPS OM SLOKKEMIDLER

Brannteppe kan brukes på små branner i startfasen. Ikke ta bort teppet før du er sikker på at brannen er helt slukket.

Slokkemiddel på sprayboks kan du bruke ved små branner og branntilløp. Boksen er enkel å håndtere og lett å bære med seg. Se bildet under.

Disse produktene er ikke godkjent som det eneste slokkemiddel i en bolig, men kan være fint å ha i tillegg.



Rømningsveier

Tenk på hvordan du skal komme deg ut av hytta hvis det begynner å brenne. Mange har omkommet mens de har forsøkt å rømme gjennom rom med mye røyk. Røyken er svært giftig.

I hytter og fritidsboliger er ofte vinduer og terrassedører alternativ rømningsvei. Derfor er det viktig at du ikke bruker rømningsveiene som lagringsplass for brennbare saker, slik som barnevogner, møbler og rot. Da blir det vanskelig å komme seg ut hvis du har panikk og det er mørkt. På

UNNGÅ BRANN!

Tips: Skrusikringer bør jevnlig skrus til. Kjenn etter at sikringene ikke er unormalt varme.

Tips: Bare bruk flyttbare oljeovner og vifteovner som tilleggsoppsvarming. Ha disse under oppsyn og bare når du er våken.

hytter må du passe på at ikke snø eller andre ting sperrer rømningsveiene.

Måk frem rømningsveien din!



Fyr riktig

Ha alle trekkventilene åpne når du tenner i peisen eller ovnen. Når det er god varme i ovnen kan du skru ned trekken til det brenner med rolige flammer.

Hvis du fyller ovnen med ved og fyrer med lite trekk, dannes det beksot i skorsteinen. Det samme skjer hvis du fyrer med fuktig ved. Beksot og tjære vil samle seg pipa og kan begynne å brenne.

Skorstein og pipe

Det er ditt ansvar å sørge for å holde skorsteiner, piper og ildsteder (peis og ovn) i orden.

Se etter sprekker og tegn på at skorsteinen eller ildstedet kan være ødelagt. Hvis du er usikker, ta kontakt med brann- og feiervesenet i kommunen der du bor.

Slik fyrer du riktig:

1. Bruk tørr ved og god trekk til det har blitt skikkelig fyr.
2. Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer.
3. Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt.
4. Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker når du fyrer.
5. Ikke fyr med søppel!

UNNGÅ PIPEBRANN

Er du så uheldig å få en pipebrann, så steng ventiler og luker til skorsteinen. Ring brannvesenet! Bruk vann eller brannslukkeapparat hvis brannen sprer seg til huset rundt skorsteinen. Slokking av selve pipebrannen bør du overlate til brannvesenet, men hvis de er langt unna kan du prøve å dempe brannen med et pulverapparat mens du venter.

Husk at du ikke må sette deg selv eller andre i fare. Du må alltid komme deg ut før det blir farlig å oppholde seg inne.

Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av feieren.

Gass på hytta

På hytter benyttes ofte propan til oppvarming, matlagning og kjøleskap, i tillegg til grill og terrassevarmer.

Gassvarsler og CO-varsler

Feil på gassapparater og utstyr eller feil bruk kan føre til brann, eksplosjon eller kullosforgiftning. Brannvesenet anbefaler derfor gassvarsler og CO-varsler hvis du bruker gass på hytta.

Propan er en tung gass som ved en lekkasje legger seg langs gulvet. Ved propanlekkasje er en liten gnist fra det elektriske anlegget nok til at det blir eksplosjon og brann.

Brannvesenet anbefaler gassvarsler og CO-varsler hvis du bruker gass på hytta.



Sjekk for støv

Gassutstyr som ikke er brukt på en stund, kan bli tett av støv, spindel-vev og lignende. Da vil ikke gassen brenne skikkelig, og det dannes kullos som kan føre til kvelning.

Kontroller og rengjør gassutstyret med jevne mellomrom for å unngå dette. Brennere som er nær gulvet er spesielt utsatt, for eksempel under gassdrevne kjøleskap. Sjekk spesielt at luftinntaket ved dysen er fri for støv. Trekk frem kjøleskapet og støvsug forsiktig på baksiden. Hvis du ikke har støvsuger på hytta kan du også blåse kraftig for å fjerne støvet.

Kullosforgiftning

Dersom gassapparater brukes innendørs med dårlig lufting, kan forbrenningen føre til at oksygenet forbrukes slik at personer som oppholder seg i rommet kan

bli kullosforgiftet og kvalt. Det skumle med kullos er at du gradvis vil bli trøtt og sliten, og etter hvert ute av stand til å håndtere situasjonen før du blir kvalt. Kullos er luktfri og vanskelig å oppdage, særlig når man sover.

Monter en CO-varslers hvis du bruker slike innretninger.

Ikke på soverommet

Flyttbare gassapparater må du bare bruke under oppsyn og i godt ventilerte rom og aldri på soverom. Plasser slike apparater minst én meter fra brennbart materiale.

Oppbevaring av gass

Det er tillatt å oppbevare 2 x 11 kg gassbeholdere i en bolig uten å måtte sende søknad om dette.

Det er ikke tillatt å plassere gass i kjeller eller på loft. Du må heller ikke plassere gassbeholdere på steder hvor den kan utsettes for høy varme, slik som i solveggen eller i bilen en varm sommerdag.

Gassgrill

Slik bruker du gassgrillen sikkert:

- Når du tar frem grillen om våren, må du sjekke at slangen er hel og uten sprekker. Gni såpevann (oppvaskmiddel) utvendig på slangen. Det vil da boble ved eventuell lekkasje.
- La flasken stå oppreist ved siden av grillen, ikke stående eller liggende under grillen.
- Flasken bør byttes i friluft eller der det er god ventilasjon.
- Skulle det oppstå brann: Steng ventilen!

Bildet viser korrekt plassering av gassflaske i forhold til grillen. Gassflasken må ikke plasseres under grillen. Dryppende fett fra maten kan antenne flasken.



Lær deg nødnummeret til
brannvesenet!

110